

MANUAL DE INSTALACIÓN

Este aparato puede ser utilizado por niños con edad de 8 años, superior y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento, si se les ha dado la supervisión o formación apropiadas respecto al uso del aparato de una manera segura y comprenden los peligros que implica. Los niños no deben jugar con el aparato.

La limpieza y el mantenimiento a realizar por el usuario no deben ser realizados por los niños sin supervisión.

FUNCIONES DEL PRODUCTO:

Toque el interruptor para controlar los modos y ciclos. Después de seleccionar un modo, no es necesario volver a cambiarlo.


1) Presione el botón para seleccionar 6000K: Cuando presione el botón, el aplique se iluminara durante 2 segundos para detectar la situación. El aplique se iluminara automáticamente cuando oscurezca y se apagará durante el día para entrar en modo carga.

2) Presione el botón nuevamente para seleccionar 3000K: Cuando presione el botón, el aplique se iluminara durante 2 segundos para detectar la situación. El aplique se iluminara automáticamente cuando oscurezca y se apagará durante el día para entrar en modo carga.


3) Presione el botón nuevamente para seleccionar 4500K: Cuando presione el botón, el aplique se iluminara durante 2 segundos para detectar la situación. El aplique se iluminara automáticamente cuando oscurezca y se apagará durante el día para entrar en modo carga.

4) Presione nuevamente para seleccionar el Modo Apagado: El aplique solar multifuncional entra en modo apagado.


INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN



1. Taladre orificios en la superficie de montaje y coloque tornillos de expansión en los orificios




2. Instale el Soporte de Montaje.




3. Presione para encender la luz y seleccione el modo.



4. Fije el aplique en el soporte y ajuste el ángulo. El panel fotovoltaico está orientado de 5 a 10° al sur por el oeste y forma un cierto ángulo con el plano horizontal (30° al sur, 45° al norte) , apriételo después de la selección.



5. la superficie luminosa se puede girar 180° para ajustarlo al ángulo requerido.



6. La dirección de la lámpara puede ser ajustada para iluminar hacia la pared.

3.USO DEL PRODUCTO:

1) Saque el cuerpo de la lámpara y monte la lámpara de acuerdo con las instrucciones de instalación.

2) Presione el interruptor táctil para seleccionar el modo (6000K - 4500K - 3000K - Apagado), cambiar de ciclo. Después de seleccionar el modo, no es necesario cambiar de nuevo.

3) Cargue la lámpara antes del primer uso. Si el tiempo de carga no es suficiente, puede llegar a afectar la duración y brillo de la lámpara. Volverá al funcionamiento normal tras finalizar la próxima carga.

4) En otoño e invierno, días nublados o lluviosos consecutivos, el efecto de carga se debilitará y las horas de iluminación pueden acortarse, lo cual es un fenómeno normal.